

Replace battery

The battery has a lifespan of about 3 years, if you have not changed the setting of the GeoLocker.

You change the battery as follows:

- Take the 4 screws out of the lid.
- Pull out the plug, which connects the battery to the PCB.
- The battery can now be taken out of the battery holder. This may require some force.
- Take the new battery out of the package and place it in the battery holder.
- Connect the plug again.
- Check that the rubber seal in the lid is in the recess intended for it and that it is undamaged. Then screw down the lid.
- Reset the battery indicator on the website. Log on to the website and navigate to the unit to reset. Go to the settings and open the Product Information screen. There you will find a "battery indicator Reset" button. After resetting, the unit should first communicate two times before the indicator shows 100%.



Batterie erneuern

Die Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 3 Jahren, sofern die Einstellungen Ihres GeoLockers nicht verändert wurden.

Wechseln Sie die Batterie wie folgt aus:

- Nehmen Sie die 4 Schrauben aus der Abdeckung.
- Ziehen Sie den Stecker, der die Batterie mit der Platine verbindet.
- Die Batterie kann nun aus der Halterung genommen werden, was etwas Kraft erfordert.
- Nehmen Sie die neue Batterie aus der Packung und stecken sie diese in die Batteriehalterung.
- Stellen Sie die Verbindung mit dem Stecker wieder her.
- Prüfen Sie, ob die Gummidichtung sich in dem Deckel an der vorgesehenen Aussparung befindet und nicht beschädigt ist, bevor Sie die Abdeckung wieder zuschrauben.
- Setzen Sie die Batterieanzeige auf der Website. Melden Sie sich auf der Website und navigieren Sie zum Zurück zu setzen Gerät. Gehen Sie zu den Einstellungen und öffnen Sie die Produktinformationen Bildschirm. Dort finden Sie eine "Batterieanzeige Reset" -Taste. Nach dem bestätigung sollte das Gerät zunächst zwei Mal kommunizieren vor der Anzeige auf 100% zurück kommt.



Batterij vervangen

De batterij heeft een levensduur van ongeveer 3 jaar, als u de instellingen van de GeoLocker niet verandert heeft.

U vervangt de batterij als volgt:

- Draai de 4 schroeven uit de deksel.
- Schakel de GeoLocker uit (zie GeoLocker instellen).
- Trek de stekker, die de batterij met de printplaat verbindt, los.
- De batterij kan nu uit de batterijhouder worden gehaald. Dit kan enige kracht kosten.
- Haal de nieuwe batterij uit de verpakking en plaats deze in de batterijhouder.
- Sluit de stekker weer aan en schakel de GeoLocker vervolgens weer in (zie GeoLocker instellen)
- Controleer dat de rubberen pakking in de deksel in de daarvoor bestemde uitsparing zit en dat deze onbeschadigd is. Schroef dan de deksel vast.
- Reset de batterij indicatie op de website. Log in op de website en navigeer naar de resetten unit. Ga naar de instellingen en open het scherm van de Product Informatie. Daar vind u een knop "Reset batterij indicatie". Na het drukken dient de unit eerst 2 maal te communiceren voordat de indicatie weer op 100% staat.

