



Gebruikershandleiding + Montagevoorschrift Geolocker Marine



Belangrijke Informatie

Voordat u begint met de installatie en het in bedrijf stellen van de GeoLocker is het raadzaam deze handleiding zorgvuldig door te lezen.

1. Onderdelen

Controleer bij het openen van uw pakket of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

- Deze handleiding.
- Simkaart.
- Sticker met productcode op de onderzijde van de GeoLocker (ook te vinden op de verpakkingendoos).
- GeoLocker.
- Batterij.
- Deurcontact (Schakelaar)
- I Button(electronische sleutel)
- Twee tie-wraps en 4 schroeven voor montage van uw GeoLocker.

2. GeoLocker activatie & installatie

Loop onderstaande stappen door om uw Geolocker te activeren en installeren.

2.1 Activatie nieuwe gebruiker

Nieuwe gebruikers moeten eerst een account aanmaken op www.12trace.nl.

Stap 1: Ga naar de site, klik op de 'login' knop en vervolgens op 'account aanmaken'.

Stap 2: Vul uw persoonlijke gegevens in (Hierbij heeft u de productcode nodig. De productcode is te vinden op de onderzijde van de GeoLocker).

Stap 3: Om uw account te activeren ontvangt u een e-mailbericht van support@12trace.nl op het door u opgegeven e-mailadres, volg de instructies in dit e-mailbericht.

Noot : De pincode van de Simkaart mag u niet wijzigen. Gebruik alleen de Simkaart die bij uw GeoLocker geleverd is. Gebruik van een andere Simkaart kan tot verlies van data leiden.

2.2 Activatie bestaande gebruiker

Als u al in het bezit van een 12Trace account bent, kunt u de GeoLocker aan uw account toevoegen. Log in op uw account met de 'log in' knop en klik vervolgens op 'GeoLocker toevoegen', en vul de gevraagde gegevens in.

Uw account en Geolocker zijn nu geactiveerd!

2.3. Installatie


Stap 1: Open de Geolocker behuizing door de 4 schroeven los te draaien met een Philips-1 schroevendraaier, met de productcode sticker naar boven.

Stap 2: Plaats de meegeleverde Simkaart in de daarvoor bestemde SIM-houder.

Stap 3: Monteer de meegeleverde deurcontact zo dat deze schakelt bij het openen en sluiten van de ruimte waarin de GeoLocker zich bevindt.

Stap 4: Plaats de I Button buiten de ruimte waarin de GeoLocker zich bevindt. Bij voorkeur zo dat deze makkelijk te bereiken is en hij visueel waar te nemen is.

Stap 5: Sluit het deurcontact aan op de vier aderige kabel van de Geolocker. De IButtonlezer moet aangesloten worden op de connector op het deurcontact. Aansluitingen:



Aansluitschema deurcontact en I-button lezer



Stap 6: Sluit de batterij aan doormiddel van het gele stekkertje, plaats de batterij in de behuizing. Sluit de behuizing door middel van de 4 schroeven.

Stap 7: Plaats de GeoLocker in een af te sluiten ruimte. Plaats de GeoLocker met vrij zicht naar de hemel (zie Figuur 2), het GPS ontvangst is dan optimaal. Zorg ervoor dat de GeoLocker is vastgezet met behulp van de meegeleverde schroeven of tie-wraps.

Stap 8: Log in op uw account en klik in het venster op instellingen. Hier kunt u de code invoeren die af te lezen is op de I Button.



Voorbeeld code: 89000000FBC52B

Stap 9: Controleer in uw account of het systeem contact heeft gemaakt. In uw account wordt aangegeven of het systeem nog in de installatie modus zit of dat hij klaar is voor gebruik.

Stap 10: Sluit de ruimte af waar de Geolocker zich in bevindt. Activeer de I Button (1 seconde op elkaar drukken). Wanneer de led in de I button stopt met knipperen stopt is uw locatie bepaald en de beveiliging ingeschakeld.

Wilt u het alarm uitschakelen herhaal deze procedure met de I Button dan nogmaals. Bij het uitschakelen zal de led 5 keer kort knipperen en vervolgens uit gaan.

Uw Geolocker is klaar voor gebruik!

3. Opsporing en Repatriëring bureau

Ga naar de webshop <https://shop.12trace.nl/> of via 12Trace webshop en voeg Fidron abonnement toe aan uw winkelmandje, volg vervolgens de instructies van de webshop op.

Log vervolgens in:

Ga nu naar 'paspoort' en vul daar de benodigde gegevens in en upload een foto van het te vaarttuig.

Paspoort
Op deze pagina kunt u de gegevens toe de alarmcentrale beheren.

Basis gegevens gebruiker

Naam	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>
Postcode	<input type="text"/>
Woonplaats	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Telefoon vast	<input type="text"/>
Telefoon mobiel	<input type="text"/>

Gegevens Object

Foto	<input type="button" value="Load"/> <input type="button" value="Bladeren..."/> Geen bestand geselecteerd.
Omschrijving	<input type="text"/>
Registratie nr.	<input type="text"/>
Registratie locatie	<input type="text"/>
Marfoon ATIS nr	<input type="text"/>

Gegevens verzekering

Maatschappij	<input type="text"/>
Polis nr.	<input type="text"/>
Polis type	<input type="text"/>
Alarmpnummer	<input type="text"/>
Contact Persoon	<input type="text"/>
Opmerkingen	<input type="text"/>

Opvolging

1e Melding	<input type="text" value="Naam, telefoonnummer, afmeldcode"/>
2e Melding	<input type="text" value="Naam, telefoonnummer, afmeldcode"/>
3e Melding	<input type="text" value="Naam, telefoonnummer, afmeldcode"/>
Contact	<input type="text"/>
Verzekering	<input type="text"/>
Politie	<input type="text"/>

De eventuele alarmen komen bij de gebruiker binnen. Probeer in eerste instantie te bepalen of het alarm terecht is. Is er een daadwerkelijke vermissing of diefstal voer vervolgens de vervolgde stappen uit:

1. Doe direct aangifte bij de politie dit kan fysiek of gewoon digitaal:
<https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-doen/aangifte-vanoverige-diefstal.htm>
2. Daarna melding van de vermissing/ diefstal bij de opsporing & repatriëring bureau FIDRON op telefoonnummer: **038-4258860** dit kan 24/7.
3. Wanneer deze aangifte is gedaan moet een kopie van de aangifte per omgaande worden verzonden naar FIDRON. Email ; mail@fidron.nl
4. De Dienst heeft volledig toegang tot de applicatie, voor een optimale opvolging, opsporing en/of repatriatie moet alle essentiële zaken in het paspoort zijn ingevuld.
5. FIDRON zal in contact treden met de verzekeraar en regelmatig een update geven aangaande de zaak
6. Zodra er visueel contact is gemaakt of er daadwerkelijk een vaststelling is van de locatie zal indien gewenst de autoriteiten worden ingeschakeld. FIDRON zal indien gewenst zorgdragen voor de reparatie.

3.1 Gevaar

De GeoLocker bevat een Lithium Thionyl Chloride batterij. Bij onjuist gebruik kan de batterij gaan lekken, branden, exploderen en/of corrosieve gassen produceren. De batterij niet pletten, doorboren of ontmantelen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 80°C. De GeoLocker batterij is niet herlaadbaar.

Mijd elk contact met de chemicaliën binnenin de batterij. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid. Adem deze niet in en raak deze niet met de blote huid aan. Gebeurt dit toch spoel uw huid dan met ruim water af en neem contact op met een arts.

3.2 Waarschuwing

Schakel de GeoLocker uit als u op een plek bent waar explosiegevaar is. Dit zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Denk daarbij onder andere aan scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Als u de GeoLocker naast een LPG installatie wil plaatsen neem dan eerst contact op met de fabrikant van de LPG installatie.

Het gebruik van GSM zenders is verboden in de meeste vliegtuigen en ziekenhuizen. De GeoLocker mag niet in deze omgevingen worden gebruikt.

De GeoLocker kan mogelijk de werking van medische apparatuur storen. U wordt geadviseerd om de GeoLocker op een afstand van minimaal 15 centimeter te houden van geïmplanteerde medische apparatuur, zoals een pacemaker of defibrillator.

3.3 GPS

Uw GeoLocker maakt gebruik van het Global Positioning System (GPS). Het GPS systeem wordt onderhouden door de Amerikaanse overheid. Wijzigingen in beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem kunnen de werking van de GeoLocker nadelig beïnvloeden. 12Trace kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS systeem, als gevolg van derde partijen. In de disclaimer van 12Trace vindt u meer informatie. Hoge gebouwen en metalen constructies kunnen de bepaling van de positie door de GeoLocker nadelig beïnvloeden.

3.4 Milieu

De GeoLocker en de daarin gebruikte Lithium Thionyl Chloride batterij moeten aan het einde van hun levensduur als gescheiden afval worden aangeboden. Biedt deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Retourneer de producten voor inzameling om mogelijke schade aan het milieu of de publieke gezondheid te voorkomen. Werp de batterij van de GeoLocker niet in open vuur. Gooi de batterij weg volgens de regelgeving met betrekking tot klein chemisch afval.

4. Werking

De GeoLocker is een track en trace systeem. Het product maakt gebruik van het Global Positioning System (GPS) om zijn positie te bepalen. Het GSM netwerk wordt gebruikt om via GPRS een internetverbinding te maken met 12Trace. Via deze internetverbinding worden GeoLocker locatie, batterijcapaciteit, omgevingstemperatuur etc. verstuurd en op uw persoonlijke 12Trace pagina weergegeven.

5. Batterij vervangen

Gebruik uitsluitend batterijen die door 12Trace worden aangeboden. Het gebruik van niet-originele batterijen kan eventuele goedkeuringen, toelatingen of garanties ongeldig maken. Tevens kan het leiden tot het niet of niet goed functioneren van de GeoLocker. 12Trace kan de veiligheid niet garanderen bij gebruik van batterijen van derden

De levensduur van de batterij is afhankelijk van de door u gekozen instellingen. De levensduur van een batterij bedraagt ongeveer 3 jaar bij de standaard instellingen van 2x per dag de positie sturen naar uw persoonlijke inlogpagina.

Gebruikt u de GeoLocker voor langere tijd niet, neem dan de batterij los. Mocht uw batterij leeg zijn, dan kunt u een nieuwe bestellen op www.12trace.nl.

U vervangt de batterij als volgt:

- Draai de 4 schroeven uit de deksel.

- Trek de stekker die de batterij met de printplaat verbindt voorzichtig los.
- De batterij kan nu uit het batterijcompartiment worden gehaald.
- Haal de nieuwe batterij uit de verpakking en plaats deze in de batterijhouder.
- Sluit de stekker weer aan.
- Controleer dat de rubberen pakking in de deksel in de daarvoor bestemde uitsparing zit en dat deze onbeschadigd is. Schroef dan de deksel vast.

